



APP-ANWEISUNG XSMART



INDEX

- 1 VORBEREITUNG DES ROBOTERS
 - 2 APP: INSTALLIEREN
 - 3 APP: REGISTRIEREN
 - 4 APP: HINZUFÜGEN DES ROBOTERS
 - 5 WIFI-EINSTELLUNG
 - 6 AKTIVIEREN SIE DEN ROBOTER
-

Brauchen
Sie Hilfe?




VORBEREITUNG DES ROBOTERS




1

Dies ist der Schalter an der Seite von der Roboter. Warten Sie, bis der Roboter hat voll gestartet.



2

Platzieren Sie den Roboter in der Dockingstation (Ladegerät) aufladen.



3

Stellen Sie sicher, dass der Roboter voll aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

Normalerweise ca. 8 bis 10 Stunden Ladezeit wäre genug. Der Roboter lädt nur auf wenn der Roboter wie in eingeschaltet eingeschaltet ist Schritt 1


Brauchen Sie Hilfe?



VORBEREITUNG DES ROBOTERS




- 4 Entfernen Sie den Roboter von der Dockingstation (Ladegerät).



Es ist nicht möglich, den Roboter in zu registrieren App, während es physisch im Docking ist Bahnhof

- 5 Stellen Sie den Roboter in der Nähe Ihres Routers auf.



Brauchen Sie Hilfe?



APP: INSTALLIEREN



6

Laden Sie die App für Ihren speziellen Roboter herunter. **(BluebotXS PLUS App)** Klicken Sie auf die Symbole unten, um die App direkt zu installieren.



7

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

Bitte beachten Sie, dass der Roboter funktioniert nur auf einer Frequenz von 2,4 GHz.

Brauchen
Sie Hilfe?



APP: REGISTRIEREN




8

Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich; Wählen Sie 'Europa' als in Ihrer Nähe und tippen Sie auf 'Gehe zu App'



9

Geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort Ihrer Wahl ein und Tippen Sie auf 'Registrieren'.



Brauchen
Sie Hilfe?




APP: HINZUFÜGEN DES ROBOTERS




10

Klicken Sie auf das '+', um den Roboter hinzuzufügen.



11

Wählen Sie das Robotermodell aus, das Sie haben (**bluebotXS**)



Brauchen
Sie Hilfe?




APP: HINZUFÜGEN DES ROBOTERS




12

Halten Sie die EDGE CLEAN Taste oben auf Ihrem Gerät gedrückt, bis es das Wort CONN zeigt.



13

Bestätigen Sie in der App, dass der Reset erfolgreich war.



Brauchen
Sie Hilfe?




WIFI-EINSTELLUNG



14

Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Signal. Geben Sie Ihr Passwort für Wi-Fi ein Verbindung und tippen Sie auf Weiter.



15

Drücken Sie die 'Home-Taste' Ihres Telefons und gehen Sie zu Wlan einstellungen.

Wählen Sie das Netzwerk aus, das beginnt mit **blaupunkt_**; und kehre zur App zurück.

Für Android: Verwenden Sie NICHT die Schaltfläche "Zurück", sondern die Stattdessen die Schaltfläche "Home".

Brauchen Sie Hilfe?



AKTIVIEREN SIE DEN ROBOTER




16 Die App stellt nun eine Verbindung zum Roboter her.

Halten Sie das Telefon in unmittelbarer Nähe des Roboters.

17 Wenn Sie erfolgreich waren, Ihr Roboter wird nun in der App angezeigt.

Tippen Sie in Ihrer App auf den Roboter und Sie können starten Staubsaugen.



Brauchen
Sie Hilfe?

